

waipu.tv 4K Stick

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Überblick	4
1.1. Überblick	4
1.2. Fernbedienung	4
1.3. Aufbau & Navigation	4
1.4. Sicherheitshinweise	4
2. Erstinstallation	5
2.1. waipu.tv 4K Stick anschließen und starten	5
2.2. Fernbedienung koppeln	5
2.3. Sprache wählen	5
2.4. Einrichtung über Android Device	5
2.5. Anmeldung WLAN	5
2.6. Android TV Set-Up	5
2.7. Weitere Apps installieren	6
2.8. Energiesparmodus	6
2.9. Einrichtung der Fernbedienung	6
2.10. Anmeldung waipu.tv	6
2.11. Weitere Einstellungen	6
3. Funktionen & Bedienung	8
3.1. Menü Programm	8
3.1.1. Favoriten	8
3.1.2. Sendersortierung	8
3.2. Menü Fernsehen	8
3.2.1. Umschalten	8
3.2.2. Programminformationen	8
3.2.3. Pause	9
3.2.4. Spulen	9
3.2.5. Neustart	9
3.2.6. QuickZapper	9
3.3. Menü Aufnahme	9
3.3.1. Aufnahme programmieren	9
3.3.2. Aufnahmen verwalten	10
3.3.3. Aufnahme ansehen	10
3.4. Menü waiputhek & Mediatheken	10
3.4.1. Unterschied waiputhek und Mediatheken	10
3.4.2. Nutzung waiputhek	10
3.4.3. Aufruf Mediatheken in waipu.tv	10
3.4.4. Aufruf Mediatheken Apps	11
3.5. Andere Apps nutzen	11
3.5.1. Apps installieren	11
3.5.2. Reihenfolge der Apps ändern	11
3.6. Google Assistant und Google Suche	11
4. Fragen & Antworten	12

4.1. WLAN-Probleme	12
4.2. Fernbedienung	12
4.3. Sender & Funktionen	12
4.4 Aufnahmen	12
4.5. Bild & Ton	13
4.6. Fehlfunktion	13
4.7. waipu.tv 4K Stick neu starten	13
5. Anhang	13
5.1. CEE-Hinweise plus Entsorgung	13
5.2. Technische Spezifikation	14
5.3. Herstellerinformation	14

1. Überblick

1.1. Überblick

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem waipu.tv 4K Stick. Der Stick bietet Ihnen "Fernsehen über das Internet" als Alternative zu einem Empfang per Antenne, Kabel oder Satellit. Zusätzlich können Sie eine Vielzahl an Mediatheken und Video-Diensten auf Abruf nutzen. Der Stick verwandelt Ihren Fernseher so in eine leistungsstarke Entertainment-Plattform.

Besonders praktisch: Der Stick verbindet sich über das WLAN und benötigt keinen Anschluss an eine Antenne-, Kabel- oder Satellitendose. Sie können Ihren Fernseher überall aufstellen. Ohne Kabel-Wirr-Warr.

Das Hauptangebot auf dem Stick ist das Produkt waipu.tv. Der Service bietet ein umfangreiches Angebot an Fernseh-Kanälen: Die öffentlich-rechtlichen Sender und ihre Regionalausgaben (ARD, ZDF, ...), Privatsender (RTL, ProSieben, ...), viele Spartensender aus den Bereichen Kinder, Sport, Nachrichten, Dokumentation, etc. sowie exklusive Pay-TV-Programme. Sie können diese Programme ganz einfach aufnehmen, jederzeit pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen oder laufende Sendungen von Anfang starten. In der "Waiputhek" zusätzlich 30.000 Filme. Dokumentation finden Sie über und Unterhaltungsprogramme, die Sie jederzeit auf Abruf ansehen können.

Neben waipu.tv finden Sie Apps von Drittanbietern auf dem waipu.tv 4K Stick: die Mediatheken von ARD und ZDF, Netflix, Amazon Prime und YouTube. Weitere Apps können Sie über den Google Play Store installieren.

Hinweis: Für die Nutzung von waipu.tv und weiteren Apps ist ein Abonnement erforderlich. Dies ist nicht beim waipu.tv 4K Stick enthalten und muss zusätzlich abgeschlossen werden. Informieren Sie sich hierzu unter <u>www.waipu.tv</u>.

waipu.tv können Sie nicht nur auf Ihrem waipu.tv 4K Stick nutzen, sondern auch auf vielen Fernsehgeräten direkt installieren oder auf einem Tablet, PC/Laptop oder Smartphone nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter <u>http://www.waipu.tv/geraete/</u>

1.2. Fernbedienung

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie Ihren waipu.tv 4K Stick bequem bedienen. Die Fernbedienung arbeitet über den sogenannten Bluetooth-Standard und unterstützt auch Grundfunktionen Ihres Fernsehers (An/Aus, Lautstärke ändern und TV-Eingang wählen).

Bei der ersten Nutzung legen Sie die Batterien ein und verbinden die Fernbedienung mit Ihrem waipu.tv 4K Stick. Mehr hierzu erfahren Sie im Kapitel <u>2. Erstinstallation</u>.



Hinweis: Die folgende Übersicht gilt für die Grundfunktionen des waipu.tv 4K Sticks und die App waipu.tv. Bei Apps von Drittanbietern (Netflix, ARD Mediathek, ...) können einzelne Tasten anders belegt sein oder nicht unterstützt werden.

TV	An/Aus: Schaltet den Fernseher und den Stick an und aus. Dazu lernen Sie die Fernbedienung einmalig an den Fernseher an, siehe <u>2.8. Einrichtung der Fernbedienung</u>
вох	An/Aus Box : Schaltet nur den waipu.tv 4K Stick an und aus. Sollte der Fernseher ebenfalls abgeschaltet werden, deaktivieren Sie im Menü "Einstellungen > Geräteeinstellungen > Display & Ton > HDMI CEC > CEC Switch" die Funktion "CEC".
1	Programmwahl : Ruft den Sender der gewählten Programmnummer auf. Durch mehrmaliges Drücken in kurzem Abstand wählen Sie mehrstellige Nummern. Siehe auch: <u>3.1.2. Sendersortierung</u>
PROG	Programm : Überblick über das aktuelle und zukünftige Fernsehprogramm. Mehr dazu: <u>3.1. Menü Programm</u>

	Info: Information zur laufenden Sendung. Erneuter Klick auf die Taste schließt die Information. Mehr dazu: <u>3.2.2.</u> Programminformation
	Stumm-Taste: Schaltet den Ton aus und an.
	Google Sprachsteuerung: Aktiviert das Mikrofon zur Steuerung von Apps oder Eingabe von Suchbegriffen per Sprache. Mehr dazu: <u>3.6.</u> <u>Google Assistent, Sprachsteuerung und Suche</u>
	Eingangskanal: Öffnet das Menü "Eingangskanal" Ihres Fernsehers. Sie können dort unterschiedliche Signalquellen wählen. Bei den meisten Fernsehgeräten wechseln Sie über erneuten Klick die Eingangsquelle. Warten Sie bei der gewünschten Eingangsquelle bis der Fernseher automatisch auf diese Quelle wechselt. Manche Fernseher unterstützen die Funktion nicht und schließen bei erneutem Klick das Menü. Mehr dazu <u>2.8. Einrichtung der</u> <u>Fernbedienung</u>
~	Pfeiltasten / Programmwechsel: Navigieren Sie durch verschiedene Menüpunkte. Mit Links/rechts wechseln Sie in der waipu.tv App den Sender.
ОК	OK: Bestätigt die aktuelle Auswahl. Im Live-Programm rufen Sie zusätzliche Informationen zur Sendung auf.
(Zurück: Zurück zur vorherigen Ansicht und Abbruch der aktuellen Aktion
Q	Home: Startbildschirm öffnen, siehe <u>1.4. Aufbau & Navigation</u>
τν	TV: Startet Fernsehen auf dem zuletzt gewählten Sender siehe <u>3.2.</u> <u>Menü Fernsehen</u>
	Spulen: Innerhalb eines laufenden Programms vor- oder zurückspulen
	Neustart: Startet die laufende Sendung von Beginn. Funktioniert sowohl für Videos auf Abruf als auch für Live-Fernsehprogramme (max. 90 Minuten zurück)

	Pause/Start: Pausiert ein Programm (bei Live-Programmen max. 90 Minuten). Erneuter Klick setzt das Programm fort.
REC	Aufnahme: Aufnahme der gewählten Sendung. Mehr hierzu: <u>3.3.</u> <u>Menü Aufnahme</u>
waiputhek	waiputhek: Startet die waiputhek der App waipu.tv siehe hierzu <u>3.4.</u> Menü waiputhek & Mediatheken
NETFLIX	Netflix: Startet die App Netflix
YouTube	YouTube: Startet die App YouTube

1.3. Aufbau & Navigation

Nach der Erstinstallation startet Ihr waipu.tv 4K Stick beim Einschalten mit der "Startansicht".

Startansicht



Die Startansicht zeigt alle installierten Apps und bietet Zugriff auf die wichtigsten Informationen. Navigieren Sie mit der Navigation der Fernbedienung zum gewünschten Inhalt und klicken Sie dann "OK", um ein Element aufzurufen. Über die Home-Taste auf der Fernbedienung kehren Sie jederzeit zur Startansicht zurück.

Funktionsbereich der Startansicht:

- Menüleiste:
 - Menü Programm, Fernsehen, Aufnahmen, waiputhek, Apps von waipu.tv
 - Google Suche: Suche über alle Apps hinweg (soweit von den Apps unterstützt) => https://support.google.com/androidtv/answer/6121377?hl=de#zippy=%2Cwonach-kann-ich-suchen
 - Benachrichtigungen: Hinweis zu neuen Updates oder fehlenden Einstellungen. Klicken Sie auf eine Nachricht, um Details anzusehen.
 - Mein Konto: Konto-, App-, und Systemeinstellungen des waipu.tv 4K Sticks u.a. WLAN, Bild, Ton, Videoproblemanalyse etc.
- Bühne: Sendungsinformationen von waipu.tv.
- Apps: Installierte Apps und Zugriff auf den Google Playstore. Mehr hierzu: <u>3.5. Andere</u> <u>Apps nutzen</u>

Fernsehen / waipu.tv App

Sobald Sie unsere waipu.tv App in der App-Übersicht aufrufen, starten Sie mit Live-TV. Für die Navigation in der App können Sie entweder mit den Pfeiltasten der Fernbedienung bestimmte Funktionen auswählen, oder diese direkt mit den entsprechenden Tasten der Fernbedienung steuern.



Links zu weiteren Themen:

- Weitere Einstellungen
- Einrichtung der Fernbedienung
- Unterschied waiputhek und Mediatheken
- Apps installieren
- Fragen & Antworten

1.4. Sicherheitshinweise

Warnung:

Der waipu.tv 4K Stick ist nach dem neuesten Stand der Technik und unter Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren im Umgang mit dem Produkt. Um diese Restgefahren zu vermeiden, beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung. Für Schäden bei Missachtung dieser Gebrauchsanleitung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der waipu.tv 4K Stick ist ein Zusatzgerät für den Fernseher, um TV, Mediatheken und Apps über das Internet zu empfangen und zu nutzen. Der Stick wird über einen HDMI-Anschluss mit dem Fernsehgerät verbunden.

- Das Produkt darf nicht baulich oder auf andere Weise verändert werden. Für Veränderungen am Produkt übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Alle nicht aufgeführten Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und können zu schweren Personen- und Sachschäden führen. In dem Fall übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise

- Vermeiden von elektrischen Schlägen: Setzen Sie den Stick nie Feuchtigkeit aus und schließen Sie den Stick nicht bei einem Gewitter an.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs AAA-Alkaline.
- Der waipu.tv 4K Stick ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Platzieren Sie den Stick an einer gut durchlüfteten Stelle zur Vermeidung von Überhitzung.
- Wenn Stick oder Netzteil nicht wie gewohnt funktionieren, zu heiß zum Berühren werden oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche wahrgenommen werden, trennen Sie den Netzstecker sofort von der Stromquelle.
- Verwenden Sie den Stick nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie die Nähe von elektrischen Geräten, die motoroder magnetbedingte Störungen verursachen.
- Prüfen Sie das Netzteil sowie die Anschlusskabel regelmäßig auf Schäden.

2. Erstinstallation

2.1. waipu.tv 4k Stick anschließen und starten

Bevor Sie den Stick anschließen, legen Sie die Batterien auf der Rückseite der Fernbedienung ein. Nehmen Sie dafür die Abdeckung ab und stellen sicher, dass Sie die Batterien stets so einlegen, dass der Pluspol und der Minuspol in die korrekte Richtung weisen. Ein falsches Einsetzen der Batterien birgt Gefahren.

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, verbinden Sie den waipu.tv 4K Stick mit Ihrem Fernseher wie auf dem folgenden Schaubild dargestellt:



Verbinden Sie das USB-Kabel (1) mit dem USB-C-Anschluss (2) des Sticks und dem mitgelieferten Netzteil (3). Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Schalten Sie anschließend Ihren Fernseher ein und wählen Sie an Ihrem Fernseher den HDMI-Anschluss als Eingangsquelle, an dem der Stick angeschlossen ist. Verbinden Sie die Fernbedienung anschließend mit dem waipu.tv 4K Stick.

Tipp: Da die USB-Anschlüsse der Fernsehgeräte häufig Leistungsschwankungen aufweisen, empfehlen wir, den Stick direkt an einer Steckdose anzuschließen. Nutzen Sie dafür das beigelegte Netzteil.

Hinweis: Der USB-C-Anschluss kann nicht verwendet werden, um den Stick mit einem Computer oder anderen Geräten zu verbinden.

2.2. Fernbedienung verbinden

Bei der erstmaligen Benutzung verbinden Sie die Fernbedienung zunächst mit dem waipu.tv 4K Stick. Befolgen Sie dazu die Anleitung auf dem Bildschirm.

- 1. Fernbedienung max. 20 cm neben den Stick halten
- 2. Zurück (\leftarrow) und Home-Taste \bigcirc gleichzeitig drücken
- 3. Warten, bis die Fernbedienung rot blinkt.
- 4. Tasten loslassen und warten
- 5. Sobald die Schaltfläche "Weiter" (rechte Seite) auf Blau wechselt, ist die Fernbedienung verbunden.
- 6. Klicken Sie auf (∞), um die Einrichtung des Sticks fortzusetzen.

waipu 💋.tv		
Fernbedienung verbinden	E O	
Bitte halten Sie die Tasten 🗲 🍙 gleichzeitig gedrückt bis die Fernbedienung mit dem Android TV™ Stick verbunden ist.	max.2	

Hinweis: Sollte die Fernbedienung aufhören zu blinken, ohne dass die Verbindung zustande gekommen ist, prüfen Sie den Punkt <u>2.1. Stick anschließen & starten</u> und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Weitere Hinweise finden Sie unter 2.8. Einrichtung der Fernbedienung

2.3. Sprache wählen

Im Einrichtungsprozess haben Sie die Möglichkeit, sich für eine Sprache zu entscheiden. Die von Ihnen ausgewählte Sprache findet sich in sämtlichen Systemkomponenten von Android TV, wie z.B. den Einstellungen wieder. Sie können diese Einstellung selbstverständlich

nachträglich in den Einstellungen ändern. Unsere waipu.tv App, sowie die Sprache von 3. Anbieter Apps bleiben von dieser Einstellung unberührt.

		٥	
	Deuteob		
vvilikommen	English (United States)		
	Afrikaans		
	Azərbaycan		
	Català		
	Čeština		
	Dansk		

Sollten Sie die Sprache nachträglich ändern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

• Einstellungen > Geräteeinstellungen > Sprache

2.4. Einrichtung über Android Device

Das Betriebssystem des waipu.tv 4K Stick ist Android TV, ein Produkt von Google. Sollten Sie ein Android-Smartphone besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Google Einstellungen wesentlich schneller in der Einrichtung Ihres waipu.tv 4K Sticks damit durchzuführen. Wählen Sie dafür "Weiter" und befolgen Sie die Schritte auf Ihrem Android Smartphone. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit, dies mit "Überspringen" zu umgehen. Sie können den Google Login auch über die Stick Oberfläche durchführen, oder komplett überspringen.



2.5. Anmeldung WLAN

Um den waipu.tv 4K Stick nutzen zu können, ist eine Internetverbindung nötig. Dafür verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN-Router. Dazu wählen Sie in der Liste Ihren Router aus und geben Ihr dazugehöriges Passwort ein. Falls Sie das Passwort nicht wissen, finden Sie es in der Regel auf der Unter- oder Rückseite Ihres WLAN-Routers. Für den Empfang eines HD-Signals auf dem waipu.tv 4K Stick empfehlen wir einen Internetanschluss mit mindestens 16 Mbit/s, für den Empfang von SD mindestens 6 Mbit/s.



Hinweis: Es wird empfohlen den 5GHz Frequenzbereich zu nutzen, da dieser weniger anfällig für Störungen ist. Außerdem ist es möglich, den waipu.tv 4K Stick über unseren waipu.tv Ethernet Adapter kabelgebunden mit dem Internet zu verbinden. Sie können diese unter dem folgenden Link erwerben:

https://amzn.to/41a3rZ7

Weitere Hinweise zu eventuellen WLAN-Problemen finden Sie unter: 4.1. Wlan Probleme

2.6. Android TV Set-Up

Um alle zusätzlichen Features wie Google Sprachsteuerung, Google Assistent und den Google Play Store nutzen zu können, müssen Sie sich mit ihrem Google Account einloggen bzw. registrieren.



Eine Registrierung bzw. Anmeldung ist allerdings nicht nötig, um die vorinstallierten Apps nutzen zu können. Diese sind waipu.tv, Netflix, YouTube, ARD Mediathek und ZDF Mediathek und Amazon Prime. Für den Download aller weiteren Apps benötigen Sie allerdings ein Google Konto. Sie können sich entweder über die Google Playstore auf dem waipu.tv 4K Stick, oder unter dem folgenden Link einen Google Account erstellen:

https://accounts.google.com/signup

Weitere Hinweise zum Installieren von weiteren Apps finden Sie unter: <u>3.5.1. Apps</u> <u>installieren</u> Unabhängig davon, ob Sie die zusätzlichen Google bzw. Android TV Features nutzen möchten, ist es nötig, dass Sie die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen.



Darüber hinaus können Sie im anschließenden Schritt die Google-Dienste wie z.B. die Verwendung des Standorts akzeptieren.



Anschließend überprüft ihr waipu.tv 4K Stick, ob ein Systemupdate verfügbar ist.



Ist dies der Fall, wird die aktuelle Software im ersten Schritt heruntergeladen und im zweiten Schritt installiert.



2.7. Weitere Apps installieren

Im darauffolgenden Schritt haben Sie Möglichkeit weitere Apps zu installieren. Der Login in ein Google Konto ist dafür nicht nötig. Sollten Sie alle von waipu.tv empfohlenen Apps installieren wollen wählen Sie "Weiter". Sie haben allerdings die Möglichkeit einzelne Apps abzuwählen. Die grau hinterlegten Apps sind aus lizenzrechtlichen Gründen nicht abwählbar.



Die weiß hinterlegten Apps sind optional und können gegebenenfalls einzeln abgewählt oder auch nach abgeschlossener Installation deinstalliert werden.



2.8. Energiesparmodus

Der nächste Schritt im Einrichtungsprozess ist die Auswahlmöglichkeit zum Energiesparmodus. Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Energiesparmodus einzustellen, hat der waipu.tv 4K Stick im Standby einen Energieverbrauch von unter 0,5 Watt. Wählen Sie dafür "An" aus. Die Konsequenz ist, dass der waipu.tv 4K Stick im ausgeschalteten Zustand die Verbindung zum WLAN-Router einschränkt und beim erneuten Start die WLAN-Verbindung neu stabilisieren muss. Dadurch dauert z.B. der Start in der Regel länger. Sie können den Energiesparmodus jederzeit nachträglich in den Einstellungen ändern. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Einstellungen > Geräteeinstellungen > Energiesparmodus > Energiesparmodus > An vs. Aus

waipu 💋.tv	
Energiesparmodus	
Legen Sie bitte fest, ob der waipu.tv 4K Stick durch das Abschalten einiger Funktionen im Standby den Stromverbrauch reduzieren soll.	
	An(empfohlen)
	Aus

Hinweis: Es wird darüber hinaus empfohlen, den waipu.tv 4K Stick nachts nicht komplett vom Strom zu trennen, da der waipu.tv 4K Stick auch nachts Updates durchführt. Diese Updates müssen sonst tagsüber durchgeführt werden und führen zu Wartezeiten, in denen z.B. die waipu.tv App zeitweise nicht genutzt werden kann.

2.9. Einrichtung der Fernbedienung

Die Fernbedienung Ihres waipu.tv 4K Sticks unterstützt das sogenannte Smart RCU Feature. Das bedeutet, dass die Stick-Fernbedienung in der Lage ist, bestimmte Funktionen des Fernsehers zu steuern. Diese drei Funktionen sind das Wechseln des Eingangssignals, die Regelung der Lautstärke und das Ein- und Ausschalten. Dafür muss die Stick-Fernbedienung an den Fernseher angelernt werden. Folgen Sie den Einstellungen Schritt für Schritt. Falls Sie die Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchten, können Sie dies nachträglich in den Geräteeinstellungen tun.

In nur 3 Schritten die neue Fernbedienung so einrichten, dass Sie keine weitere Fernbedienung für Ihren Fernseher benötigen.	
	Weiter Fernbedienung in 3 Schritten einrichten
	Überspringen Einrichtung später unter "Geräteeinstellungen" vornehmen
	Zurück

Bestätigen Sie das TV-Gerät mit "Ja". Sollte Ihr TV-Gerät wider Erwarten nicht gefunden werden, wählen Sie "Nein" und suchen manuell nach Ihrem TV-Gerät.

waipu 🌮.tv	
Wählen Sie Ihr TV-Gerät Wählen Sie Ihre TV-Marke, um die Fernbedienung zu koppeln.	Ihre TV-Marke A
SAMSUNG SONY 🚯 LG LOEWE.	Acer
PHILIPS Panasonic GRUNDIG SHARP TELEFUNKEN MEDION TOSHIBA Hisense	AOC

Nachdem Sie Ihr TV-Gerät bestätigt haben, beginnt die Einrichtung der Fernbedienung in drei Schritten. Der erste Schritt ist die Anlernung der TV An/Aus Taste. Nachdem der Ladekreis zu Ende ist, können Sie das Ein- und Ausschalten Ihres TVs testen. Sollte sich Ihr TV danach wider Erwarten nicht einschalten lassen, nutzen Sie Ihre TV-Fernbedienung zum wieder einschalten und wählen Sie "Nein". Testen Sie daraufhin erneut das Ein- und Ausschalten, bis es funktioniert. Sie haben die Möglichkeit, dieses Vorgehen bis zu dreimal zu wiederholen.



Der zweite Schritt ist die Anlernung der Lautstärkesteuerung. Nachdem der Ladekreis zu Ende ist, können Sie die Steuerung der Lautstärke testen. Sollte sich die Lautstärke Ihres TVs nicht ändern lassen, wählen Sie "Nein". Testen Sie daraufhin erneut das Steuern der Lautstärke, bis es funktioniert. Sie haben die Möglichkeit, dieses Vorgehen bis zu dreimal zu wiederholen.



Der dritte und letzte Schritt in der Einrichtung der Fernbedienung ist die Anlernung des TV-Eingangs. Nachdem der Ladekreis zu Ende ist, können Sie die Änderung des TV-Eingangs testen. Sollte sich der Eingang Ihres TVs nicht ändern lassen, wählen Sie "Nein". Testen Sie daraufhin erneut das Ein- und Ausschalten, bis es funktioniert. Sie haben die Möglichkeit, dieses Vorgehen bis zu dreimal zu wiederholen.



Sollten die ersten drei Versuche fehlschlagen, haben Sie die Möglichkeit, bis zu 12 weitere Codes zu testen. Wählen Sie dafür anschließend "Erneut versuchen" aus und bestätigen Sie mit "OK".

2.10. Anmeldung waipu.tv

a. Zur Nutzung von waipu.tv Inhalten benötigen Sie einen waipu.tv Account. Falls Sie bereits einen Account haben, können Sie sich über "Kunden-Login" mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden. Eine noch einfachere Möglichkeit, sich einzuloggen ist unser sogenannter Magic Login. Über unsere waipu.tv Smartphone App, welche im Apple App Store und Google Play Store verfügbar ist, können Sie sich unter "Mein Konto" einloggen und sich jederzeit auf anderen Geräten per Magic Login einloggen. Die Geräte müssen sich dafür nur im selben WLAN-Netzwerk befinden.



b. Sollten Sie noch keinen waipu.tv Account besitzen, können Sie sich über "Neukunden-Registrierung" einfach in nur zwei Schritten einen neuen Account erstellen.



c. Sollten Sie waipu.tv Kunde durch einen unserer Partner sein, so wählen Sie "Aktivierungscode aktivieren" und scannen Sie den QR-Code z.B. mit Ihrer Smartphone Kamera. Anschließend können Sie Ihren Aktivierungscode eingeben und sich registrieren. Sie werden anschließend automatisch auf Ihrem waipu.tv 4K Stick eingeloggt.

waipu	Ø.tv	
	Aufnehmen	wainu tu Pogietriorung
	Nehmen Sie mit einem Klick Sendungen oder ganze Serien auf, um Sie sich später anzusehen.	Aktivierungscode registrieren Nutzen Sie den Code aus der E-Mail Ihres Service-
	REC DY	Prowders Zurück
	ROMANCE TV Tagesschau®	

2.11. Weitere Einstellungen

Über die grundsätzlichen Einstellungen hinaus haben Sie die Möglichkeit in den Systemeinstellungen nachträglich Anpassungen durchzuführen:

Zum einen bietet der waipu.tv 4K Stick die Möglichkeit automatisch mit Fernsehen, sprich Live TV zu starten. Standardmäßig ist eingestellt, dass der waipu.tv 4K Stick auf dem Startbildschirm startet. Falls Sie diese Änderung vornehmen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

• Einstellungen > Startansicht > Startbildschirm vs. Fernsehen

Des Weiteren ist es möglich, den Bildschirmschoner des waipu.tv 4K Sticks aus drei vorinstallierten Bildschirmschonern zu ändern.

Falls Sie diese Änderung vornehmen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

• Einstellungen > Geräteeinstellungen > Bildschirmschoner

Für weitere Einstellungsmöglichkeiten und Hilfen besuchen Sie: Fragen & Antworten

3. Funktionen & Bedienung

3.1. Menü Programm

3.1.1. Programmübersicht / Guide

Die Programmübersicht ist dafür gedacht, um Ihnen die Organisation, Information und Auswahl von Live TV-Inhalten zu erleichtern. Sie erreichen die Programmübersicht entweder über die Startseite, indem Sie in der Menüleiste "Programm" auswählen oder über die Fernbedienung, indem Sie die Taste (PROE) drücken. Sie finden auf der linken Seite in der Programmübersicht alle ihre Live TV-Programme, welche Sie über die Favoriten individuell konfigurieren können. Wählen Sie einen Sender mit "OK" aus, um ihn entweder als Favoriten zu markieren oder das Live-Programm zu starten.

Navigieren Sie mit der Navigation der Fernbedienung auf der rechten Seite durch die Programmübersicht und wählen Sie einen Sender mit "OK" aus, um die detaillierten Sendungsdetails zu erhalten, das Programm live zu sehen oder eine Aufnahme zu programmieren.

	Dig	ETHEORY	ProSieber The B S4 F8 • 21 S Seit 15:35	n 🛛 💷 💷 Big Bar Sekunden Uhr • noch 1	Se ng The 12 Min.	eory		Di	15:48 enstag, 01.10.24	
	습		Jetzt	20:15	<	🛱 Di. 01.10.	>	S	enderverwaltung	
	15:	00	15:30		16	:00	16	:30	17:00	
007	* **	Barbara Salesch	n - Das Strafg	ericht		Ulrich Wetzel	- Das Straf	gericht		Ulrich W
008		The Big Bar	ng Theory	The Big B	ang T	The Big Bang	Theory	The Big Bang	g Theory	taff
009	* 🍋	Auf Streife				Auf Streife				Lebensr
010	V°X	Shopping Quee	n			Guidos Deko	Queen			Zwische
011	\$ *	Unsere kleine F	arm	Rizz	oli & Isles		R	izzoli & Isles		
012		Dr. House	D	r. House			Bones	- Die Knochenj	ägerin	Bor
012	(B. 🕈									

Um das in der Zukunft liegende Programm zu durchsuchen, navigieren Sie entweder mit der Navigation der Fernbedienung durch das Programm oder wählen Sie oberhalb des Programms einen genauen Tag und eine genaue Uhrzeit aus, in dem Sie mit der Navigation der Fernbedienung navigieren und mit "OK" bestätigen. Die blaue Linie zeigt Ihnen, wo Sie sich gerade zeitlich befinden.

3.1.1. Favoriten

Über "Bearbeiten" in der Programmübersicht können Sie ihre individuell favorisierten Sender festlegen und auf diese Weise ihre individuelle Favoritenliste erstellen. Alternativ können Sie im Live TV die Taste drücken und über den Punkt "Favorit hinzufügen" den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzufügen.

	BIG THEORY			ProSieben ProSieben Serien The Big Bang Theory S4 F8 • 21 Sekunden Seit 15:35 Uhr • noch 12 Min.					Dienstag	15:48 Dienstag, 01.10.24		
		☆		Jetzt	20:15	<	🛱 Di. 01.10.	>	Senderv	erwaltung		
		15	:00	15:30		16	:00	16	:30	17:00		
	007	* * *	Barbara Salesch	n - Das Strafg	ericht		Ulrich Wetze	l - Das Straf	gericht	U	lrich W	
	008	M M	The Big Bai	ng Theory	The Big B	ang T	The Big Bang	Theory	The Big Bang Theo	ory ta	aff	
	009	* 🍋	Auf Streife				Auf Streife			Le	ebensr	
	010 Y Shopping Queen 011 Image: Compare the second			1			Guidos Deko Queen			Zv	Zwische	
				arm	rm Rizzo		oli & Isles		Rizzoli & Isles			
	012		Dr. House	D	r. House			Bones	- Die Knochenjägerir		Bor	
	012	(B. 🖈										

Wählen Sie auf der linken Seite der Programmübersicht das Stern-Icon aus, um auf Ihre favorisierten Sender zu filtern.

Hinweis: Falls Sie einen Sender nicht finden sollten, kann es sein, dass Sie evtl. auf Favoriten sortiert haben. Dadurch werden alle Nicht-Favoritensender aussortiert und nicht in der Programmübersicht angezeigt.

3.1.2. Sendersortierung

Um direkt von der Startseite in Ihre favorisierten TV-Sender zu starten, navigieren Sie dafür mit der Navigation auf Ihrer Fernbedienung unterhalb der App-Übersicht auf Ihren gewünschten Sender und wählen Sie diesen mit "OK" aus. Sie haben außerdem die Möglichkeit, diese zu ihrer persönlichen Auswahl hinzuzufügen. Navigieren Sie dafür mit den Pfeiltasten auf Ihren favorisierten Sender, halten Sie "OK" gedrückt und wählen Sie "Zu Meine Auswahl hinzufügen". Sollten Sie einen Sender aus Ihrer Auswahl entfernen wollen, halten Sie auf dem Sender "OK" gedrückt und wählen Sie anschließend "Aus Meine Auswahl entfernen".

Hinweis: Eine Sendersortierung innerhalb unserer waipu.tv App befindet sich aktuell in der Entwicklung.

3.2. Menü Fernsehen

3.2.1. Umschalten

Sie erreichen die Live TV Inhalte unserer waipu.tv App von überall, also auch innerhalb von Drittanbieter Apps oder der waiputhek mit der 🐨 Taste auf Ihrer Fernbedienung. Befinden Sie sich einmal im Live TV, können Sie umschalten indem Sie entweder mit den Pfeiltasten hoch bzw. herunterdrücken oder über die Navigation links bzw. rechts drücken. Selbstverständlich können Sie in der waipu.tv App jederzeit mit den Zahlentasten zu einem bestimmten Programm wechseln.

3.2.2. Programminformationen

In den Programminformationen erhalten Sie ausführliche Informationen über Ihr Programm und haben weitere Einstellungsmöglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, diese im Live-TV und in unserer waiputhek aufzurufen, indem Sie entweder im laufenden Programm "OK" drücken oder direkt auf der Fernbedienung "Info" drücken. Je nachdem ob Sie sich im Live-TV oder in der waiputhek befinden haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten:

Im Live-TV:

- Aufnehmen
- Neustarten
- Pause & Play
- Spulen

In der waiputhek:

- Spulen
- Pause & Play
- Neustarten
- Pause

3.2.3. Pause

Mit waipu.tv ist es problemlos möglich, Ihr Live-Programm jederzeit zu pausieren und wieder weiter abzuspielen. Dafür drücken Sie auf der Fernbedienung "OK", navigieren mit der Navigation nach unten und wählen "Pause". Auf die gleiche Weise können Sie das Programm fortsetzen und dementsprechend "Play" drücken. Alternativ können Sie auch die dafür vorgesehenen Tasten auf der Fernbedienung nutzen. Diese sind ebenfalls mit "Pause" und "Play" gekennzeichnet.



3.2.4. Spulen

In unserer waipu.tv App haben Sie die Möglichkeit, Ihr Programm zu spulen. Dafür drücken Sie im Live-TV auf Ihrer Fernbedienung "OK", daraufhin die Navigation nach unten und wählen das Zurückspulen-Icon () aus. Wenn Sie zurückgespult haben, können Sie jederzeit wieder auf Live TV wechseln, indem Sie den Punkt "Live TV" auswählen, oder auf der Fernbedienung "OK" auswählen, dann die Navigation nach unten drücken und mit Vorspulen-Icon () nach vorne spulen. Vorspulen können Sie allerdings nur in der waiputhek oder, wenn Sie ihr Live-Programm bereits zurückgespielt haben. Am blauen Fortschrittsbalken erkennen Sie, wo Sie sich gerade innerhalb der Sendung befinden. Alternativ können Sie mit den identisch aussehenden Tasten auf Ihrer Fernbedienung Vor- bzw. Zurückspulen.

3.2.5. Neustart

In unserer waipu.tv App haben Sie die Möglichkeit, Ihr bereits angelaufenes Programm neu zu starten und an den Anfang der Sendung zu springen. Drücken Sie dafür im Live-TV auf Ihrer Fernbedienung "OK", daraufhin die Navigation nach unten und wählen das ၊ Icon mit "OK" aus. Sie können jederzeit wieder über das "Live" Icon zum Live TV springen oder vorspulen.

3.2.6. QuickZapper

Eine praktische und schnelle Möglichkeit, durch Ihr Live TV zu zappen, ist der sogenannte QuickZapper. Sie erreichen den QuickZapper, indem Sie im Live-TV die Navigation nach unten drücken. Navigieren Sie anschließend mit der Navigation nach links bzw. rechts durch ihr Programm und wählen Sie ein Programm mit "OK" aus.



3.3. Menü Aufnahme

3.3.1. Aufnahme programmieren

Um eine Sendung in unserem Rechenzentrum aufzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen können Sie Ihr Live-Programm aufnehmen, indem Sie Programminformation aufrufen. Diese erreichen Sie indem Sie zweimal nacheinander "OK" drücken. Wählen Sie anschließend "Aufnehmen" aus. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Aufnahme über die Programmübersicht zu programmieren. Navigieren Sie mit der Navigation durch Ihr Programm und wählen Sie eine Sendung mit "OK" aus. Wählen Sie anschließend "Aufnahme", um die Aufnahme zu programmieren. Alternativ können Sie im Live-TV die Navigation nach oben drücken und gelangen direkt zu Ihren Aufnahmen.

Hinweis: Sie haben die praktische Möglichkeit, Ihre Aufnahmen von unterwegs auf Ihrer waipu.tv Smartphone App zu programmieren und später auf Ihrem waipu.tv 4K Stick anzusehen. Die Größe ihres verfügbaren Speicherplatzes in unserem Rechenzentrum variiert von Paket zu Paket.

3.3.3. Aufnahmen verwalten

Sollten Sie die Aufnahme nicht mehr benötigen, wählen Sie "Aufnahme löschen" mit "OK" aus. Darüber hinaus können Sie Ihre Aufnahmen über "Bearbeiten" Ihren Aufnahmen löschen. Wählen Sie dafür die gewünschten Sendungen aus und wählen Sie anschließend "Auswahl löschen". Bei Serienaufnahmen haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit einzelne Aufnahmen zu löschen.



3.3.2. Aufnahme ansehen

Ihre Aufnahmen unterteilen sich in "Verfügbar" und "Geplant". In "Verfügbar" finden Sie alle bereits aufgenommen Sendungen, die Sie bereits abspielen können und unter "Geplant" finden Sie alle zukünftig programmierten Aufnahmen, welche Sie erst abspielen können, wenn die Aufnahme stattgefunden hat. Navigieren Sie mit der Navigation durch Ihre aufgenommenen Sendungen und wählen Sie eine Aufnahme mit "OK" aus. Zum Abspielen der Aufnahme wählen Sie "Abspielen". Sobald Sie eine Aufnahme abspielen, haben Sie die Möglichkeit, diese wie gewohnt zu pausieren, Neuzustarten und Vor- und Zurück zu spulen.



Bei Problemen mit Ihren Aufnahmen besuchen Sie 4.4 Aufnahmen.

3.4. Menü waiputhek & Mediatheken

3.4.1. Unterschied waiputhek und Mediatheken

Eine Mediathek ist allgemein formuliert ein Online-Portal, in dem Fernsehsender einzelne Programminhalte als Livestream oder auf Abruf zur Verfügung stellen. Die Mediatheken Apps der ARD und des ZDFs sind auf dem waipu.tv 4K Stick vorinstalliert. Über unsere waiputhek, welche auf der Startseite über den Punkt "waiputhek" zu erreichen ist, haben Sie Zugriff auf viele weitere Mediatheken und erhalten außerdem Zugriff auf die großartige Vielfalt aus allen Genres: Filme, Serien, Comedy, Kinderunterhaltung, Dokus und vieles mehr. Zusätzlich finden Sie hier aktuelle TV-Empfehlungen. Sie können auf die waiputhek Inhalte aus jedem waipu.tv-Paket zugreifen. Einzelne Inhalte und Funktionen sind allerdings nur für Comfort-oder Perfect-Kunden verfügbar.

3.4.2. Nutzung waiputhek

Die waiputhek erreichen Sie auf der Startseite als dritten Punkt in der Menüleiste. Navigieren Sie mit der Navigation dahin und wählen Sie "waiputhek" mit "OK" aus. In der waiputhek finden Sie weitere Serien, Filme und Mediatheken, die Sie jederzeit auf Abruf sehen können. Navigieren Sie durch die verschiedenen Kategorien mit der Navigation und wählen Sie z.B. einen Film mit "OK" aus. Sie erreichen die waiputhek allerdings auch von überall aus über die Taste weiputhek auf Ihrer Fernbedienung.



3.4.3. Aufruf Mediatheken in waiputhek

Wie bereits erwähnt haben Sie zum einen die Möglichkeit, Ihre Mediatheken Inhalte über die entsprechenden Apps zu sehen oder indem Sie in der waiputhek die Sender Mediatheken aufrufen. Sie finden diese am unteren Ende der waiputhek. Navigieren Sie dafür mit der Navigation ganz nach unten und wählen Sie Ihre gewünschte Mediathek mit "OK" aus.



3.4.4. Aufruf Mediatheken Apps

Auf Ihrem waipu.tv 4K Stick sind die folgenden Mediatheken Apps vorinstalliert:

- ARD Mediathek
- ZDF Mediathek

Sie erreichen diese und alle weiteren von Ihnen installierten Apps über die **G** Taste, der anschließende Navigation mit der Navigation zur gewünschten App und der Auswahl mit "OK".

Für die Installation von weiteren Apps besuchen Sie: 3.5.1. Apps installieren

3.5. Andere Apps nutzen

3.5.1. Apps installieren

Über die vorinstallierten Apps hinaus können Sie auf Ihrem waipu.tv 4K Stick weitere Apps aus dem Google Play Store installieren. Wie bereits erwähnt, benötigen Sie dafür einen Google Account. Falls nicht bereits getan, loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich vor Installation. Öffnen Sie dafür die Google Play Store App, welche sich standardmäßig auf der Startseite unter "Apps" befindet. und suchen Sie nach der gewünschten App. Anschließend wählen Sie die gewünschte App mit "OK" aus und wählen mit "OK" den Punkt "installieren" aus. Sollten Sie eine App deinstallieren wollen tun Sie dies im Google Play Store wie folgt:

 Google Account oben rechts > "Apps und Spiele verwalten" > "Auf diesem Gerät" > App auswählen > Deinstallieren

App-Updates erhalten Sie für die vorinstallierten und selbst installierten Apps automatisch. Sollten Sie automatische App-Updates unterbinden wollen tun Sie dies wie folgt:

 Google Account oben rechts > "Einstellungen" > "Automatische App-Updates" > Apps nicht automatisch aktualisieren

Alternativ können Sie Ihre Apps auch direkt in den Einstellungen Ihres waipu.tv 4K Sticks deinstallieren. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

• Einstellungen > Apps > "Alle Apps ansehen" > App auswählen > Deinstallieren

3.5.2. Reihenfolge der Apps ändern

Die Reihenfolge Ihrer auf der Startseite vorinstallierten Apps können Sie individuell anpassen. Navigieren Sie dafür mit der Navigation auf die gewünschte App, halten Sie "OK" gedrückt. Wählen Sie den Punkt "Bewegen" und navigieren Sie die App an die gewünschte Stelle. Ihre selbst installierten Apps können Sie selbstverständlich auf die gleiche Weise verschieben, sobald Sie diese zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben.

3.6. Google Assistant und Google Suche

Wie bereits erwähnt, läuft Ihr waipu.tv 4K Stick mit dem Betriebssystem Android TV und unterstützt daher praktische Google Features wie die Sprachsteuerung über Google Assistant und die Google Suche. Richten Sie Google Assistant im Einrichtungsprozess oder nachträglich in den Einstellungen ein. Möchten Sie Google Assistant nachträglich einstellen gehen Sie wie folgt vor:

• Einstellungen > Geräteeinstellungen > Google Assistant > "An"

Aktivieren Sie das Mikrofon der Google Sprachsteuerung direkt über die 💽 Taste auf Ihrer Fernbedienung. Alternativ finden Sie die Google Assistant und die Google Suche auf der Startseite. Wählen Sie dafür die 🏠 Taste und navigieren Sie mit der Navigation zu den Funktionen oben rechts.

Mit dem Google Assistant bekommen Sie Antworten auf die folgenden Anfragen:

- Ihre Geräte und Ihr Smart Home steuern
- Zugriff auf Informationen aus Ihren Kalendern und andere persönliche Daten
- Online-Informationen finden, von Restaurant Reservierungen bis hin zu Wegbeschreibungen, Wetter und Nachrichten
- Ihre Musik steuern
- Wiedergabe von Inhalten auf Ihrem Chromecast oder anderen kompatiblen Geräten
- Führen Sie Timer und Erinnerungen aus
- Vereinbaren Sie Termine und senden Sie Nachrichten
- Öffnen von Apps auf Ihrem Handy
- Vorlesen von Benachrichtigungen
- Gesprochene Übersetzungen in Echtzeit
- Spiele spielen

Hinweis: Aktuell unterstützt der Google Assistant die Durchsuchung der Inhalte der Apps Netflix und Prime Video. Die waipu.tv App lässt sich aktuell noch nicht mit dem Google Assistant durchsuchen. Dieses Feature wird allerdings zukünftig ausgebaut.

4. Fragen & Antworten

4.1. WLAN-Probleme

Der waipu.tv 4K Stick kann nicht mit dem WLAN verbunden werden:

- Starten Sie den Router neu und testen Sie erneut
- Stellen Sie gegebenenfalls einen IP Timeout am Router ein

Anmeldung am WLAN funktioniert nicht:

- Eventuell ist das Passwort falsch. Wählen Sie "WLAN entfernen". Wählen Sie anschließend das WLAN erneut aus und geben Sie das WLAN-Passwort erneut ein.
- Verbinden Sie sich alternativ mit einem anderen WLAN oder einem Smartphone Hotspot und anschließend mit dem eigentlichen WLAN
- Sollten die Punkte keine Abhilfe bieten, trennen Sie Ihren waipu.tv 4K Stick vom Strom und starten Sie ihn neu

Inhalte können nicht geladen werden:

- Wahrscheinlich besteht keine Internet-Verbindung. Prüfen Sie die Verbindungseinstellungen an Ihrem Router und starten Sie diesen gegebenenfalls neu
- Sollten die Schwierigkeiten dennoch bestehen, schalten Sie bitte die Videoproblemanalyse an Ihren waipu.tv 4K Stick ein und lassen Sie dem Kundenservice ein Foto zukommen. Sie finden die Videoproblemanalyse in den Einstellungen der waipu.tv-App unter:
- Menü > Mein Konto > Videoproblemanalyse

Mein Konto		
AGB und Datenschutz	>	
Logout		
Videoproblemanalyse		Bei Aktivierung wird über der aktuellen Videowiedergabe ein Fenster für die Analyse von Streamproblemen eingeblendet.

Ggf. kann der waipu.tv Ethernet Adapter eine bessere Verbindung gewährleisten:

https://www.amazon.de/waipu-tv-Ethernet-Netzwerkadapter-Netzkabel-Stromversorgung-Schwarz/dp/B0BKGCYRV8

Tipps:

https://hilfe.waipu.de/hc/de/sections/4408844518289-waipu-tv-waipu-tv-4K-Stick-Stick

4.2. Fernbedienung

Die Fernbedienung verliert die Verbindung zum waipu.tv 4K Stick und reagiert nicht mehr:

- Reset-Taste am Stick für ca. 5 Sekunden drücken
- Es erscheint der Pairing-Screen
- Anweisungen befolgen, um Fernbedienung erneut zu verbinden (Home + Zurück gedrückt halten)

Smart RCU Features wie z.B. die Lautstärkeregelung funktionieren nicht:

- Einstellungen > Fernbedienung & Zubehör > Fernbedienung einrichten aufrufen und den Einrichtungs-Assistenten durchlaufen.
- Es kommt dann zunächst ein Screen, auf dem man den Fernseher aus- und wieder einschalten soll. Wenn es nicht klappt, schaltet man den Fernseher über die TV-Fernbedienung wieder ein und wählt "Nein". Der Stick lädt dann einen neuen Code und fordert auf, es erneut zu probieren. Wenn drei Codes nicht funktionieren, erscheint "Nochmal probieren". Wenn man hier "ja" klickt, werden weitere Codes ausprobiert. Auf diese Weise kann man bis zu 12 Codes testen
- Sollte An/Aus nach wie vor nicht funktionieren, An/Aus gedrückt halten und in einer dunklen Umgebung überprüfen, ob das Infrarot-Signal gesendet wird. Über Support ein Video zukommen lassen.

Smart RCU Features funktionieren gar nicht:

• Über Support TV-Modellbezeichnung und Foto der TV-Fernbedienung dem Support zukommen lassen.

Eine weitere Möglichkeit zur Problemlösung bei Fernbedienungsproblemen ist der HDMI

CEC-Switch. Gehen Sie wie folgt vor:

 Einstellungen > Geräteeinstellungen > Display & Ton > HDMI CEC > CEC Switch umstellen.

4.3. Sender & Funktionen

Sender fehlen in der Programmliste:

- Vermutlich ist ihre App Version nicht aktuell. Warten Sie entweder auf ein automatisches App-Update oder updaten Sie die waipu.tv App manuell über den Google Play Store
- Sollten Sie die aktuelle App Version installiert haben prüfen Sie in der Programmübersicht, ob Sie evtl. auf ihre Favoriten sortiert haben

Google Assistant funktioniert nicht mit der waipu.tv App:

• Aktuell unterstützt der Google Assistant die Durchsuchung der Inhalte der Apps Netflix und Prime Video. Die waipu.tv App lässt sich aktuell noch nicht mit dem Google Assistant durchsuchen. Dieses Feature wird allerdings zukünftig ausgebaut.

4.4 Aufnahmen

Eine Aufnahme wird zu früh oder zu spät gestartet und es sind Teile anderen Programms enthalten:

• Wir arbeiten bereits an einer Lösung die Genauigkeit der Aufnahmen zu verbessern

Die Aufnahmen ruckeln, aber Live TV funktioniert problemlos:

• Sehr wahrscheinlich liegt es an der Bandbreite. Das Abspielen von Aufnahmen erfordert mehr als die doppelte Bandbreite wie Live-TV. Deshalb kann es sein, dass Live-TV funktioniert, das Abspielen von Aufnahmen aber nicht

4.5. Bild & Ton

Tonprobleme:

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht stumm geschaltet ist. Erhöhen Sie die Lautstärke ggf. am Fernseher
- Testen Sie bitte, ob ein Neustart das Problem behebt
- Sollten Sie nach wie vor keinen Ton haben gehen Sie bitte wie folgt vor:

Geräteeinstellung > Display & Ton > Erweiterte Toneinstellungen > Formate auswählen > Automatisch

 Der waipu.tv 4K Stick ist in der Lage bis zu Dolby Digital+ selbst zu dekodieren und hat einen Dolby Atmos passthrough - bedeutet, dass er auch dieses Dolby Format an das Endgerät weiterleiten, aber nicht selbst dekodieren kann. Darüber hinaus dekodiert der waipu.tv 4K Stick Dolby 5.1. Wenn das abspielende Fernsehgerät ebenfalls Dolby 5.1 unterstützt, kann die Streaming-Anwendung (z. B. Netflix) Dolby 5.1 korrekt anzeigen.

Bildprobleme:

Bildsprünge zwischen Live-TV und waiputhek/Aufnahmen:

- Live-TV ist f
 ür 50hz, VOD f
 ür 60hz optimiert. Die Voreinstellung des waipu.tv 4K Sticks l
 äuft auf 50hz. Somit treten bei Video-on-Demand Inhalten kleine Bildspr
 ünge auf. Google arbeitet bereits an einer automatisierten L
 ösung f
 ür Android TV.
- Sie haben die Möglichkeit, dies in den Einstellungen umzustellen. Bildsprünge im LiveTV sind allerdings die Konsequenz:
- Einstellungen > Geräteeinstellungen > Display & Ton > Auflösung ändern.
- Google arbeitet an einer Lösung, sodass die Apps automatisch die Bildfrequenz ändern können

4K-Inhalte ruckeln:

 Sehr wahrscheinlich liegt es an der Bandbreite. Das Abspielen von 4K-Inhalten erfordert wesentlich mehr Bandbreite als z.B. Live-TV in HD. Bei ausreichender Bandbreite und entsprechendem Angebot in der jeweiligen App können Sie mit dem waipu.tv 4K Stick in HD, 4K oder HDR streamen.

4.6. Fehlfunktion

Die App reagiert nicht mehr oder sie ist abgestürzt

• Das kann bei einer Speicher- oder Prozessor-Überlastung sehr selten vorkommen. Trennen Sie den Stick vom Strom und starten Sie den Stick und die App neu.

Der Stick reagiert sehr langsam

 Es kann sein, dass gerade im Hintergrund ein Firmware Update läuft, bitte warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut. Alternativ können Sie Ihren Cache-Speicher löschen via Einstellungen => Speicher => Interner Speicher => Cache

Die App schließt sich und lässt sich nicht öffnen:

Der waipu.tv 4K Stick wird außergewöhnlich heiß:

• Melden Sie sich beim waipu.tv Kundenservice. Ihr Stick ist vermutlich defekt und muss getauscht werden. Eine leichte Erwärmung ist dagegen völlig normal.

Die weiße LED am Stick leuchtet nicht

• Melden Sie sich beim waipu.tv Kundenservice. Ihr Stick ist vermutlich defekt und muss getauscht werden.

Der waipu.tv 4K Stick macht von selbst einen AndroidTV Reset und das Android TV Logo wird angezeigt

• Melden Sie sich beim waipu.tv Kundenservice. Ihr Stick ist vermutlich defekt und muss getauscht werden.

Apps von Drittanbietern funktionieren nicht:

• Wenden Sie sich bitte an den Support des entsprechenden App-Anbieters

Der waipu.tv 4K Stick setzt sich von selbst auf Werkseinstellungen zurück:

• Melden Sie sich beim waipu.tv Kundenservice.

Der waipu.tv 4K Stick ist eingeschaltet, aber es erscheint kein Bild:

 Trennen Sie den HDMI-Stecker des Sticks vom TV-Gerät und trennen Sie den waipu.tv 4K Stick vom Strom. Stecken Sie alles erneut ein - z. B. auf HDMI 1.
 Wählen Sie nun am TV-Gerät den korrekten Eingangskanal, HDMI 1.

Der waipu.tv 4K Stick lässt sich nicht einschalten:

• Bitte prüfen Sie die Stromversorgung des Sticks. Der Stick muss mit dem mitgelieferten Adapter an die Stromversorgung angeschlossen sein.

4.7. waipu.tv 4K Stick neu starten

Sollten Sie ihren waipu.tv 4K Stick neu starten wollen gehen Sie wie folgt vor:

• Einstellungen > Neu starten

Alternativ können Sie den waipu.tv 4K Stick auch vom Strom trennen und erneut an den Strom anschließen.

Für allgemeine Fragen und Antworten zu waipu.tv besuchen Sie unsere Häufige Fragen Seite:

https://hilfe.waipu.de/hc/de/categories/200901179-H%C3%A4ufige-Fragen

5. Anhang

5.1. CEE-Hinweise plus Entsorgung

Gewährleistung

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem waipu.tv 4K Stick haben, erhalten Sie automatisch regelmäßige Updates. Sollte der Stick wider Erwarten nicht mehr funktionieren, melden Sie sich bitte bei unserem Support unter support@waipu.tv.



Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Elektrogeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für elektrische Abfälle. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

Recycling von Batterien



Batterien dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Nach der Batterieverordnung sind die Verbraucher verpflichtet, Batterien an den Vertreiber oder an einen Entsorgungsträger zurückzugeben. Entsorgen Sie die Batterien bitte umweltgerecht bei einer Sammelstelle.

CE-Kennzeichnung

Am Produkt ist das nebenstehend dargestellte CE-Zeichen angebracht. Das Zeichen verdeutlicht die Übereinstimmung des Produkts mit allen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens gültigen EG-Richtlinien, die auf das Produkt anwendbar waren.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Exaring AG, dass der waipu.tv 4K Stick den Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2012/19/EU, 2014/13/EU sowie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.waipu.tv/ce-konformitaet

5.2. Technische Spezifikation

Modell	waipu.tv 4K Stick				
Prozessor	Amlogic S905Y4 - A35 Quad Core				
Betriebssystem	Android™ 11 (bei Auslieferung)				
RAM	2GB (DDR)				
NAND	eMMC 8GB				
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ac				
WLAN-Frequenzbereich	2,4 GHz: 2,40 – 2,483 Ghz 5,0 Ghz: 5,150 – 5,350 GHz				
WLAN-Sendeleistung	2,4 GHz: 31.6 mW@EVM <-15dB 5,0 GHz: 31.6 mW@EVM <-28dB				
Bluetooth-Frequenzbereich	2.402 – 2,480 GHz				
Bluetooth-Sendeleistung	7.94 mW (Stick) 2.0 mW (Fernbedienung)				
Video-Codecs	H.264 (AVC), H.265 (HEVC), AOMedia Video 1 (AV1), VP9, AVS2-P2, MPEG1/2/4 ASP, AVS+				
Audio-Codecs	MPEG1/2/4, MP3, AAC/HE-AAC, FLAC, OGG, Dolby Digital Plus				
HDMI	HDMI 2.1, HDCP 2.2				
Bildauflösung	4К, 1080р/I, 720р				
Netzteil	Eingang 220 V Ausgang 5V				
Stick-Eingang	5V / 1A				
Stick-Verbrauch	< 0,5 W im Stand-by < 2,25 W im Betrieb				

5.3. Herstellerinformation

Hersteller (WEEE: DE 31924808)

EXARING AG

Leopoldstraße 236

80807 München Deutschland

www.exaring.de

www.waipu.tv

